



MAATVOERING

1. Gebruik een meetlint of lineaal.



2. Meet met een lineaal of meetlint de afstand tussen de punt van de neus en de onderkant van de kin.



3. Kijk in onderstaande tabel welke maat er bij de opgemeten afstand past.

Maat	Afstand neus tot kin
Large (L)	>95mm
Medium (M)	90-95mm
Small (S)	80-90mm

Distributeur:
MediMast BV
Prinses Marijkelaan 11
2635JH Den Hoorn
Nederland
www.medimast.nl
info@medimast.nl

MediMast
medical products for home care