



BendShape™ Mask

Mondmasker voor algemeen gebruik

Specificaties

Het BendShape™ mondmasker is een niet-medisch, transparant, anti-condens en wasbaar mondmasker voor algemene doeleinden, ontworpen voor een duidelijke communicatie. Het mondmasker heeft een transparante, anti-condens voorkant met nauwsluitende, ademende zijkanten van textiel die zorgen voor een comfortabel draagcomfort gedurende langere tijd. De vorm van het mondmasker geeft u de vrijheid om te praten, te lachen en alle gezichtsuitdrukkingen te laten zien, gewoon terwijl u het mondmasker draagt. De zachte elastieken van het mondmasker kunnen eenvoudig worden aangepast voor een goede pasvorm. Het mondmasker is zo gevormd dat het iets van het gezicht af zit. Zo is het ademen makkelijker en klinkt de stem duidelijker. Het BendShape™ mondmasker is verkrijgbaar in meerdere maten om altijd een goede pasvorm te hebben en een optimale afdichting. Het mondmasker kan minimaal 10 keer in de wasmachine of met de hand worden gewassen. Het mondmasker is gemaakt van hoogwaardige, niet- huidirriterende en niet-sensibiliserende materialen: polypropyleen, tribobal polyester filament en een spandex/ nylon mix.

 **Made in the USA.**  **Latex free.**

Filtervermogen

Filtratie-effectiviteit (@85 L/min)	98%
---	-----

Opmerking: Het testen van de efficiëntie van het filtermedium werd uitgevoerd in overeenstemming met 42CFR, deel 84 door de Amerikaanse fabrikant van smeltgeblazen filters. De geteste producten werden gedurende 25 ± 1 uur geconditioneerd bij $38 \pm 2,5$ °C en $85 \pm 5\%$ RH en vervolgens getest tegen een geneutraliseerde NaCl-aerosol bij 85 l / min.

Ademweerstand

Inadem weerstand	13.4 mm H ₂ O
Uitadem weerstand	14.1 mm H ₂ O

Opmerking: Inhalatie- en uitademweerstandstests werden uitgevoerd in overeenstemming met 42CFR Part 84.180 door een onafhankelijk testlaboratorium in de VS. Het luchtuitwisselingsverschil of het ademend vermogen van de geteste producten werd gemeten op inademingsweerstand met de TEB-APR-STP-0007-procedure en uitademingsweerstand met TEB-APR-STP-0003-procedure.

Synthetische bloed weerstand

Synthetische bloed weerstand	160 mmHg
-------------------------------------	----------

Opmerking: testen van de weerstand op synthetisch bloed zijn uitgevoerd in overeenstemming met 42CFR Part 84.180 door een onafhankelijk testlaboratorium in de VS.

Maatvoering

Maat	Afstand van neus tot kin
Large (L)	>95mm
Medium (M)	90 - 95mm
Small (S)	80 - 90mm

Disclaimer: Het BendShape™ mondmasker is bedoeld voor algemeen gebruik door het publiek en is niet bedoeld voor gebruik waar FDA, NIOSH PPE of CE-certificering vereist is.

Distributeur:
MediMast BV
Prinses Marijkelaan 11
2635JH Den Hoor - Nederland
www.medimast.nl
info@medimast.nl

MediMast
medical products for home care